

**Zählerstandsablesung für:**

**Canon NP-Systeme, iR2320 und CLC 950:**

Öffnen Sie die Frontabdeckung und lesen Sie den Hardwarezähler ab.

**Canon iR-Modelle :**

iR12xx-Serie

iR15xx-Serie

Zur Abfrage des Zählerstands bei diesen Modellen führen Sie bitte folgende Schritte aus:



- Kopftaste drücken
- Mit den Pfeiltasten blättern, bis "Zähler prüfen" im Display erscheint
- Mit OK bestätigen
- Mit den Pfeiltasten alle Zähler abfragen

**Alle anderen imageRUNNER**

Um den aktuellen Zählerstand mit den bisher erstellten Kopien und Drucken zu ermitteln, drücken Sie bitte die Taste "123" auf dem Bedienfeld Ihres Druck-/Kopiersystems. Bitte melden Sie alle angezeigten Zähler!